

Montagehandleiding vlieringtrappen, type 2400 (2410)



Belangrijk – Zorgvuldig lezen!

Bewaar deze montagehandleiding bij de vlieringtrap voor later gebruik.

- Lees deze montage handleiding aandachtig door én bestudeer de sticker op de schaartrap, alvorens de trap te monteren, af te stellen en te gebruiken.
- De trap niet betreden alvorens deze goed is afgesteld.
- Volg de aanwijzingen in de montage-instructies op, zodat een correcte montage van het product gegarandeerd is.
- De garantie bedraagt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen 2 jaar vanaf de datum van levering. Elke wijziging aan de vlieringtrap aangebracht, elke afwijking van de montage / afstelling van dit product zoals in deze handleiding en sticker staat omschreven, of het niet doelmatig gebruik (enkel huishoudelijk gebruik) van de vlieringtrap, laat automatisch de garantie vervallen. Transportschades zijn eveneens uitgesloten van garantie.
- De vlieringtrap dient aan het einde van de bouwphase te worden gemonteerd. Dit om vochtproblemen (door bv stuc- of spacwerk) te voorkomen.
- Vergelijk de raveelbakmaat en plafondhoogte op de sticker aan de buitenzijde van de raveelbak met de inbouwmaten op het werk (speling raveelbak als stelruimte daargelaten). Indien deze niet overeenkomen, neem dan contact op met uw leverancier.
- In geval van meubelplaat adviseren wij u deze 2-zijdig te gronden en af te lakken om eventueel kromtrekken te voorkomen.


Onderhoud

Afhankelijk van de frequentie van gebruik adviseren wij u tenminste :

- 1 x per jaar de draaiende delen te smeren
- 1 x per jaar alle schroeven en bouten te controleren (vast is vast!)
- 1 x per jaar de afstelling controleren


Benodigd materiaal

Hamer, handzaag, rolmaat, potlood, winkelhaak, kruisschroevendraaier, slagboormachine, accuboer, olie, waterpas, ringsleutel 10, schroeven (advies tenminste 12 stuks 6 x 70 mm), montagehulp, of 2 stevige latten minimaal 30x30x1000 mm (bxhxl), 4 wiggen en voldoende opvulstukken. Eventueel pluggen bij montage in beton.



Type 2400


- Monteer de kunststof sluitplaat uit het onderdelensetje zodanig tegenover de sluiting, zodat het luik geheel gesloten is wanneer de schoot van het kunststof slot erin valt (afb.1).




Afb. 1

Montage raveelbak

- monteer de 4 montagehulpen (indien aangeschaft) en draai de schroefbouten stevig vast (afb.2). Let op! Montagehulp niet van toepassing op grotere maten.
- of bevestig twee willekeurige voldoende stevige latten op de raveelbak en hang het geheel in de plafondopening met het luik open (afb. 3).




Afb. 2



Afb. 3

Montagehandleiding vlieringtrappen, type 2400 (2410)




Afb. 4


- de onderzijde van de raveelbak moet gelijk zijn met onderkant plafond. Is dit niet het geval, zorg dan door opvulling (wiggen) tussen de latten en de zoldervloer (afb. 4), óf door in- of uitdraaien van de montagehulpen (afb. 5), dat de raveelbak op de juiste hoogte komt

Let op!

- Voor een juiste plaatsing dient de raveelbak haaks ingebouwd te worden met gelijke diagonalen (afb.6). Sluit nu het luik en controleer of de afstand tussen de raveelbak en het luik rondom gelijk is verdeeld. Zet nu de raveelbak stevig vast d.m.v. houtschroeven of keilbouten (niet meegeleverd). Wij adviseren tenminste 12 schroeven van min 6x70 mm te gebruiken.
- heeft u een verhoogde raveelbak met metaalversteving? Gebruik dan de gaten in de metaalversteving om de raveelbak extra vast te zetten.



Afb. 5



Afb. 6

Montagehandleiding vlieringtrappen, type 2400 (2410)

Afstelling van de schaartrap (afb.7).

- trek de trap bij geopend luik geheel naar beneden totdat deze op de grond staat.
- plaats de trap onder een hoek van ca. 70 graden. De hoek van de treden is afhankelijk van de plafondhoogte. De trap kan naar voren of achteren worden geplaatst
- plaats de trap zo, dat de trap niet te stijl staat en niet te lui.
- de trap is juist afgesteld wanneer deze in zijn geheel is uitgeschoven en de treden zo vlak mogelijk lopen.

Montage leuning (indien besteld)

- de leuning is standaard voorgemonteerd

Afstelling van de hefarmen

- doe dit m.b.v. de stelbouten in de hefarmen (afb.8).
- de stelbouten dienen altijd de zijarmen te ondersteunen; dit om het luik op te vangen en om doorbuigen te voorkomen.
- de treden kunnen, indien gewenst, vlakker gesteld worden. Dit kan door de bouten aan de binnenzijde van de treden los te draaien en de treden in de 'tandjes' te verstellen.
Let op! De treden zullen nooit geheel vlak komen te liggen!

Schroefoog

- draai het schroefoog aan de onderzijde van het luik in de sluiting totdat de rozet het luik bijna raakt. Als deze te ver wordt gedraaid zal de schoot van de sluiting niet volledig achter de schoot vallen (afb.9). *De trap is nu klaar voor gebruik.*

Bedieningsstok

- draai nu de meegeleverde plastic haak op de bedieningsstok

Aftimmerlatten

- maakt u gebruik van aftimmerlatten, dan dienen deze onder de raveelbak te worden geplaatst om de ruimte tussen de raveelbak en raveling af te dichten.




Na de installatie

- de looprails op het luik moet aan de binnenzijde goed worden schoongemaakt; verwijder stof, hout- en cementresten e.d.
- smeer vervolgens de draaiende delen van de loopwagen, looprails en hefarmen
- controleer dat de loopwagen soepel door de rails loopt.

Aanvullende opmerkingen betreffende type 2410, d.w.z. type 2410 goedgekeurd door het Liftinstituut

Vergrendeling

- zorg ervoor dat wanneer de schaartrap is uitgezet deze stabiel op de vloer staat
- blokkeer de geleidewielen door de twee gemonteerde vergrendelingschuiven in het geleideprofiel te schuiven
- U kunt nu de trap op- en aflopen, de schaartrap is vergrendeld
- neem de sleutel mee zodat onbevoegden het luik niet kunnen sluiten
- bij het opbergen van de schaartrap kunt u de vergrendeling opheffen door deze terug te schuiven in de oude positie
- U kunt het luik m.b.v. de bijgeleverde trekstok sluiten.



Smeing Twenta BV

Kloppendijk 72
7591 BV DENEKAMP
Niederlande
T: 0031-541 351323
E: info@twenta.nl